

INSTRUKCJA MONTAŻU TORTOWNICY CZTEROFILAROWEJ

Dotyczy wszystkich modeli niezależnie od typu blatu np. okrągły, kwadratowy oraz od ich ilości. Sposób postępowania jest identyczny dla tych modeli.

Niniejsza instrukcja opisuje paterę o blatach kwadratowych.

1. Zdjąć folie ochronne z blatów tak by plexi stała się przezroczysta. Jeśli nie jest idealnie przezroczysta, to oznacza, że nie zostały zdjęte do końca poprawnie.
2. W wyższy (najmniejszy – nr 1) blat wkręcić pręt łączący aż poczuje się delikatny opór. W blacie górnym wklejona jest nakrętka do tego celu.
3. Następnie włożyć rurki w gniazda blatu. Dobrze je docisnąć by oparły się w środku, na blacie.
4. Na rurkę z prętem łączącym oraz na rurki narożne nałożyć kolejny blat nr 2, czyli większy. Dobrze docisnąć, by rurki oparły się o dół blatu 2.
5. Ponownie rurki boczne wkładamy do gniazd blatu drugiego dobrze je dociskając.
6. Na rurkę z prętem i rurki narożne ponownie nakładamy blat mniejszy nr 3. Postępujemy konsekwentnie do złożenia wszystkich blatów. W zależności od modelu będzie to 4, 5, 6, 7 lub więcej blatów.
7. Po włożeniu ostatniego, dolnego, pręt łączący powinien lekko wystawać ponad dół blatu ostatniego. Na końcówkę pręta należy nakręcić nakrętkę i z wyczuciem ją dokręcić kluczem do momentu oporu. Stojak został zmontowany.